

# آموزش طرز کار با طلق رسانا

1

قبه کنترل را با احتیاط باز کنید

قبه بعضی کنترلها با پیچ به هم بسته شدند

ابتدا پیچها را باز کنید

2

کنترل را با تیزیر یا استون تمیز نمایید

3

با استفاده از قیچی یک قطعه رسانا را

مانند تصویر از طلق رسانا جدا کنید

4

رسانا را دقیقا در محلی که دکمه خراب کنترل

فرو دماید قرار داده با چسب نواری یا کاغذی.

آن را مانند تصویر روی برد محکم بچسبانید

5

دقت کنید چسبی که روی رسانا زده اید

روی دکمه های دیگر قرار نگیرد

6

قبل از بستن قاب ۲ عدد باطری درون کنترل

قرار داده کنترل را رو بروی گیرنده قرار دهید

با دست رسانا را فشار دهید - اگر کنترل کار کرد

قبه کنترل را بپندید

سوالات خریداران

با وجود توضیحات کامل و نمایش انواع فیلم باز هم برای خریدارا سوالاتی پیش آمده که اینکه پاسخ میدهیم

طلق رسانا را از کدام طرف روی برد قرار دهیم

از طرفی که نقطه رنگی به طرف بالا یعنی دقیقا رو بروی شما باشد و طرف نقره ای روی برد قرار بگیرد

بعضی از دکمه ها با وجود نصب رسانا باز هم کار نمیکنند

چون بعضی از رساناها کار نمیکنند، یقین داشته باشید یا مسیر آن دکمه روی برد تا آیینه به علت شکستگی

یا ترک برداشتن قطع میباشد و یا پایه این دکمه که به آیینه متصل میباشد دچار لحیم سردی میباشد

در مورد اول معمولا نمیشود کاری انجام داد ولی با لحیمکاری پایه های آیینه مورد دوم برطرف میگردد

چگونه رسانا را از روی طلق جدا کنیم

در یکی از تصاویر کاملا این مورد را همراه تصویر توضیح داده ایم فقط تذکر میدهیم مراقبه باشید

موقع قیچی کردن وارد قسمت دایره ای شکل نشوید و اطراف دایره را بصورت مربعی برش دهید

در بعضی جاهای دکمه های بسیار نزدیک به هم است و رساناها روی هم قرار میگیرند

این سوال کاملا بجایی میباشد - دقته کنید اگر جای کافی وجود ندارد رساناها را کمی کوچکتر ببرید

مانند وقتی میخواهید روی اعداد ۱ تا ۹ رسانا بچسبانید، اما بعضی دکمه های مانند دکمه ولوم تلویزیون های ال جی

فاصله زیادی بین این دکمه ها روی برد وجود دارد و رسانا را لازم نیست خیلی کوچک برش دهد

از چه نوع چسبی برای چسباندن رسانا روی برد استفاده کنیم

هیچ نوع چسب خاص وجود ندارد - بهترین نوع همین نوار چسبهای معمولی یا کاغذی میباشد

چسبی که در فیلمهای اینجنبه میبینید شبرنگ معمولی میباشد که من برای راحتی کار

آنها را به کمک تیغ بصورت نیم تیغ برش داده ام که همیشه مقداری برای خودم آماده کردم

در پایان اضافه میکنیم این ابزار یعنی طلق رسانا در مورد کنترل یا تلفن یا ماشین حسابهایی کاربرد دارد

که دکمه های آنان به علت کثیفی یا پاک شدن مواد کربنی خوب کار نمیکند و باید آن دکمه ها را

خیلی فشار داد ، اما اگر آن کنترل یا تلفن خراب باشد و اصلا کار نمیکند باید ابتدا کنترل را تعمیر

و سپس از طلق رسانا استفاده نمود - گاهی اوقات همانطور که در بالا توضیح دادیم یک دکمه یا چند دکمه

با وجود استفاده از رسانا باز هم کار نمیکند که معمولا ایراد از شکستگی یا لحیم سردی میباشد

تو س کنترل

Activate Windows  
Go to PC settings to activate Windows.